



INSTRUCTION MANUAL

PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE.

Read before use.

MODEL BABYFY RF-107E

ENGLISH

babyfy



STEP 1

Pour between 60 and 240 ml of drinking water into the bottle. Place the bottle on the electric base once it is fully charged.



STEP 2

Double tap the "POWER" button to turn on the device. Use the "+" or "-" buttons to set the warming temperature between 37°C and 55°C.

WARNING: Do not exceed 45°C to ensure the baby's safety.



STEP 3

After selecting the temperature, do not touch the screen for 3 seconds. The recommended milk temperature is 37°C, which is close to the baby's body temperature.

The device will then automatically begin the heating process.

STEP 4

The device will automatically maintain the set temperature if it drops below the desired level.



For faster and more even heating, avoid filling the bottle to maximum capacity. Keep in mind that the more liquid there is, the longer it may take to reach the target temperature.

INSTRUCTIONS FOR STERILIZING THE BOTTLE



BEFORE FIRST USE, DISASSEMBLE AND CLEAN THE PRODUCT AND THEN PLACE THE COMPONENTS IN BOILING WATER FOR 5 MIN. THIS IS TO ENSURE HYGIENE.

BEFORE EACH SUBSEQUENT USE CLEAN CAREFULLY TO ENSURE HYGIENE.

SUITABLE METHOD OF CLEANING: WASH IN A DISHWASHER.

ENSURE THAT ALL PARTS, INCLUDING AREAS NOT VISIBLE BUT WHERE FOOD PASSES THROUGH, ARE THOROUGHLY CLEANED AND FLUSHED WITH CLEAN WATER TO REMOVE ANY RESIDUE.

AVOID INAPPROPRIATE CLEANING, HEATING OR STORAGE METHODS THAT MAY DAMAGE THE PRODUCT.

1

Open the bottle cap and remove the lid and the nipple.

2

Press and detach the nipple from the ring and the lid.

3

Remove the bottle handle (if installed).

4

Place all detachable parts inside the bottle sterilizer for cleaning and disinfection. You may also wash the detachable parts in the dishwasher without any problem.



IMPORTANT: ONLY THE DETACHABLE PARTS ARE DISHWASHER SAFE. NEVER SUBMERGE THE HEATING BASE IN WATER OR PLACE IT IN THE DISHWASHER.

POWER SUPPLY



When the battery level reaches 20%, the battery icon blinks continuously.



Connect the device to a power source to charge it.

The four battery indicators will blink alternately while charging.



When charging reaches 100%, all four segments of the battery icon remain lit.

If the device is not charging and the battery level is above 20%, no indicator is shown.



A full charge takes about 200 minutes and allows for multiple uses, making it ideal for travel or everyday use. It can be easily recharged via USB-C in a car, computer, wall outlet, or portable battery.



IMPORTANT SAFETY WARNINGS

STANDARD: EN 14350

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

NOMINAL VOLTAGE: DC 7.4 V

NOMINAL CURRENT: 5 A

POWER: 36 W

FOR YOUR CHILD'S SAFETY AND HEALTH WARNING!

- ALWAYS USE THIS PRODUCT WITH ADULT SUPERVISION.
- NEVER USE FEEDING TEATS AS A SOOTHER.
- CONTINUOUS AND PROLONGED SUCKING OF FLUIDS WILL CAUSE TOOTH DECAY.
- ALWAYS CHECK FOOD TEMPERATURE BEFORE FEEDING.
- THROW AWAY AT THE FIRST SIGNS OF DAMAGE OR WEAKNESS.
- KEEP COMPONENTS NOT IN USE OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- NEVER ATTACH TO CORDS, RIBBONS, LACES OR LOOSE PARTS OF CLOTHING. THE CHILD CAN BE STRANGLER.
- INSPECT THE TEAT BEFORE EACH USE AND PULL IT IN ALL DIRECTIONS. DISCARD AT THE FIRST SIGN OF DAMAGE OR WEAKNESS.
- DO NOT EXPOSE THE TEAT TO DIRECT SUNLIGHT OR HEAT, OR LEAVE IT IN STERILISING SOLUTION LONGER THAN RECOMMENDED.
- BEFORE USING THE PRODUCT, **CLEAN IT THOROUGHLY.**
- **DO NOT ALLOW WATER** TO ENTER THE BOTTOM OF THE DEVICE AND **DO NOT SUBMERGE THE ELECTRIC BASE IN WATER.**
- THIS PRODUCT MUST NOT BE BOILED.
- USE ONLY PURIFIED OR PREVIOUSLY BOILED AND COOLED WATER FOR HEATING.
- DO NOT ADD WATER OVER 50°C, AS IT COULD CAUSE BURNS TO THE BABY.
- **ALWAYS CHECK THE TEMPERATURE** OF THE LIQUID BEFORE FEEDING TO AVOID THE RISK OF BURNS.
- THIS PRODUCT IS INTENDED **FOR PERSONAL USE ONLY.**
- IT SHOULD NOT BE USED BY MULTIPLE PERSONS TO AVOID CROSS-CONTAMINATION.
- DO NOT PLACE THE PRODUCT **NEAR OPEN FLAMES** OR **HEAT SOURCES**, TO PREVENT ACCIDENTS.
- IF THE DEVICE OR POWER CABLE IS DAMAGED, **DO NOT ATTEMPT TO REPAIR IT YOURSELF.**
- TAKE THE UNIT TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER OR CONTACT THE MANUFACTURER FOR REPAIR.
- **DO NOT PLACE THE DEVICE NEAR ELECTRIC STOVES OR INSIDE HOT OVENS.**
- THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY, OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE OR KNOWLEDGE, UNLESS THEY ARE SUPERVISED OR **INSTRUCTED BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.**
- HANDLE THE PRODUCT **WITH CARE.**
- **AVOID IMPACTS** OR DROPS THAT COULD DAMAGE THE DEVICE.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR, CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS.

Leer antes de usar.

Modelo babyfy Rf-107E

ESPAÑOL

babyfy



PASO NÚMERO 1

Vierta entre 60 y 240 ml de agua en el biberón.
Coloque el biberón sobre la base eléctrica una vez ya cargada por completo.



PASO NÚMERO 2

Toque dos veces el botón "ENCENDER" para encender el biberón.
Use los botones "+" o "-" para ajustar la temperatura de mantenimiento entre 37°C y 55°C. ATENCIÓN: No superar los 45°C para garantizar la seguridad del bebé.



PASO NÚMERO 3

Espere 3 segundos sin tocar la pantalla para que el dispositivo inicie el calentamiento. La temperatura recomendada del líquido es de 37°C, similar a la temperatura corporal del bebé.
El dispositivo comenzará automáticamente el proceso de calentamiento.

PASO NÚMERO 4

El dispositivo mantendrá automáticamente el calor si la temperatura del biberón desciende por debajo del nivel establecido.



Para un calentamiento más rápido y uniforme, se recomienda no llenar el biberón al máximo. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la cantidad de líquido, más tiempo podría tardar en alcanzar la temperatura deseada.

INSTRUCCIONES PARA ESTERILIZAR EL BIBERÓN



ANTES DEL PRIMER USO, DESMONTE Y LIMPIE EL PRODUCTO, Y DESPUÉS COLOQUE LOS COMPONENTES EN AGUA HIRVIENDO DURANTE 5 MINUTOS. ESTO ES PARA GARANTIZAR LA HIGIENE.

ANTES DE CADA USO POSTERIOR, LÍMPIELO CUIDADOSAMENTE PARA ASEGURAR LA HIGIENE.

MÉTODO ADECUADO DE LIMPIEZA: LAVAR EN LAVAVAJILLAS.

ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PARTES, INCLUIDAS LAS ZONAS NO VISIBLES PERO POR DONDE PASA EL ALIMENTO, SE LIMPIEN COMPLETAMENTE Y SE ENJUAGUEN CON AGUA LIMPIA PARA ELIMINAR CUALQUIER RESIDUO.

EVITE MÉTODOS DE LIMPIEZA, CALENTAMIENTO O ALMACENAMIENTO INADECUADOS QUE PUEDAN DAÑAR EL PRODUCTO.

1

Abra el tapón del biberón y retire la tapa y la tetina.

2

Presione y separe la tetina del anillo y de la tapa.

3

Retire el asa del biberón (si está instalada).

4

Coloque todas las piezas desmontables dentro del esterilizador de biberones para su limpieza y desinfección. También puede lavar las piezas desmontables en el lavavajillas sin ningún problema.



IMPORTANTE: SOLO LAS PIEZAS DESMONTABLES SON APTAS PARA LAVAVAJILLAS. NUNCA SUMERJA LA BASE CALEFACTORA EN AGUA NI LA INTRODUZCA EN EL LAVAVAJILLAS.

ALIMENTACIÓN



Cuando el nivel de batería sea del 20%, el icono de la batería parpadea continuamente.



Conecte el dispositivo a la corriente para cargarlo.

Los cuatro indicadores de batería parpadearán de forma alterna mientras se está cargando.



Cuando la carga alcanza el 100%, los cuatro segmentos del icono de batería permanecen encendidos.

Si no se está cargando y la batería supera el 20%, no se muestra ningún indicador.



Una carga completa dura unos 200 minutos y permite varios usos, ideal para viajes o el día a día. Se recarga fácilmente por USB-C en coche, ordenador, enchufe o batería portátil.



ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

NORMA: EN 14350

INFORMACIÓN TÉCNICA IMPORTANTE

TENSIÓN NOMINAL: DC 7,4 V

CORRIENTE NOMINAL: 5 A

POTENCIA: 36 W

POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE SU HIJO – ¡ADVERTENCIA!

- UTILICE SIEMPRE ESTE PRODUCTO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
- NO UTILICE NUNCA LAS TETINAS COMO CHUPETE.
- LA SUCCIÓN CONTINUA Y PROLONGADA DE LÍQUIDOS PROVOCA CARIES.
- COMPRUEBE SIEMPRE LA TEMPERATURA DEL ALIMENTO ANTES DE LA TOMA.
- DESECHE AL PRIMER SIGNO DE DAÑO O DEBILIDAD.
- MANTENGA LOS COMPONENTES QUE NO ESTÉ UTILIZANDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- NO LO ATE NUNCA A CUERDAS, CINTAS, CORDONES NI A PARTES SUELTAS DE LA ROPA. EL NIÑO PODRÍA ESTRANGULARSE.
- INSPECCIONE LA TETINA ANTES DE CADA USO Y ESTÍRELA EN TODAS LAS DIRECCIONES. DESECHE AL PRIMER SIGNO DE DAÑO O DEBILIDAD.
- NO EXPONGA LA TETINA A LA LUZ SOLAR DIRECTA NI AL CALOR, NI LA DEJE EN UNA SOLUCIÓN ESTERILIZANTE MÁS TIEMPO DEL RECOMENDADO.

- ANTES DE USAR EL PRODUCTO, **LÍMPIELO** CUIDADOSAMENTE.
- NO PERMITA QUE ENTRE AGUA EN LA **BASE DEL DISPOSITIVO** NI SUMERJA LA BASE ELÉCTRICA EN AGUA.
- ESTE PRODUCTO **NO DEBE HERVIRSE**.
- UTILICE SOLO AGUA PURIFICADA O PREVIAMENTE HERVIDA Y ENFRIADA PARA EL CALENTAMIENTO.
- NO AÑADA AGUA A MÁS DE 50 °C, YA QUE PODRÍA PROVOCAR QUEMADURAS AL BEBÉ.
- COMPRUEBE SIEMPRE LA TEMPERATURA DEL LÍQUIDO ANTES DE ALIMENTAR AL BEBÉ PARA EVITAR EL RIESGO DE **QUEMADURAS**.
- ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AL USO **PERSONAL**.
- NO DEBE SER UTILIZADO POR VARIAS PERSONAS PARA EVITAR LA **CONTAMINACIÓN CRUZADA**.
- NO COLOQUE EL PRODUCTO CERCA DE **LLAMAS** ABIERTAS O FUENTES DE CALOR PARA PREVENIR ACCIDENTES.
- SI EL DISPOSITIVO O EL CABLE DE **ALIMENTACIÓN** ESTÁN **DAÑADOS**, NO INTENTE REPARARLOS USTED MISMO.
- LLEVE EL APARATO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CONTACTE CON EL FABRICANTE PARA SU REPARACIÓN.
- NO COLOQUE EL DISPOSITIVO CERCA DE **COCINAS ELÉCTRICAS** NI DENTRO DE HORNOS **CALIENTES**.
- ESTE DISPOSITIVO NO ESTÁ DESTINADO AL USO POR **PORTE DE PERSONAS** (INCLUIDOS NIÑOS) CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, O CON FALTA DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE ESTÉN BAJO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIÓN DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.
- MANIPULE EL **PRODUCTO CON CUIDADO**.
- EVITE **GOLPES** O **CAÍDAS** QUE PUEDAN DAÑAR EL DISPOSITIVO.



MANUEL D'INSTRUCTIONS

VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

Lire avant utilisation.

MODÈLE BABYFY RF-107E

FRANÇAIS

babyfy



ÉTAPE 1

Versez entre 60 et 240 ml d'eau potable dans le biberon.
Placez le biberon sur la base électrique une fois celle-ci complètement chargée.



ÉTAPE 2

Appuyez deux fois sur le bouton "POWER" pour allumer le biberon.
Utilisez les boutons "+" ou "-" pour régler la température de chauffage entre 37°C et 55°C.

AVERTISSEMENT : Ne dépassez pas 45°C pour garantir la sécurité du bébé.



ÉTAPE 3

Une fois la température sélectionnée, ne touchez plus l'écran pendant 3 secondes. La température recommandée du lait est de 37°C, proche de celle du corps du bébé. L'appareil démarrera automatiquement le processus de chauffage.

ÉTAPE 4

L'appareil maintiendra automatiquement la température définie si elle descend en dessous du niveau souhaité.



Pour un chauffage plus rapide et uniforme, évitez de remplir le biberon à pleine capacité.
Notez que plus il y a de liquide, plus il faudra de temps pour atteindre la température cible.

INSTRUCTIONS POUR LA STÉRILISATION DU BIBERON



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, DÉMONTÉZ ET NETTOYEZ LE PRODUIT, PUIS PLACEZ LES COMPOSANTS DANS DE L'EAU BOUILLANTE PENDANT 5 MINUTES. CELA GARANTIT L'HYGIÈNE.

AVANT CHAQUE UTILISATION SUIVANTE, NETTOYEZ SOIGNEUSEMENT POUR GARANTIR L'HYGIÈNE.

MÉTHODE DE NETTOYAGE APPROPRIÉE : LAVER AU LAVE-VAISSELLE.

ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PARTIES, Y COMPRIS LES ZONES NON VISIBLES MAIS PAR LESQUELLES LES ALIMENTS PASSENT, SOIENT SOIGNEUSEMENT NETTOYÉES ET RINCÉES À L'EAU CLAIRE POUR ÉLIMINER TOUT RÉSIDU.

ÉVITEZ LES MÉTHODES DE NETTOYAGE, DE CHAUFFAGE OU DE STOCKAGE INAPPROPRIÉES QUI POURRAIENT ENDOMMAGER LE PRODUIT.

1

Ouvrez le bouchon du biberon et retirez le couvercle ainsi que la tétine.

2

Appuyez et détachez la tétine de l'anneau et du couvercle.

3

Retirez la poignée du biberon (si elle est installée).

4

Placez toutes les pièces détachables dans le stérilisateur de biberon pour le nettoyage et la désinfection. Vous pouvez également laver les pièces détachables au lave-vaisselle sans aucun problème.



IMPORTANT : SEULES LES PIÈCES DÉTACHABLES SONT COMPATIBLES AVEC LE LAVE-VAISSELLE. NE PLONGEZ JAMAIS LA BASE CHAUFFANTE DANS L'EAU NI NE LA METTEZ DANS LE LAVE-VAISSELLE.

ALIMENTATION DE LA BATTERIE



Lorsque le niveau de batterie atteint 20 %, l'icône de la batterie clignote en continu.



Branchez l'appareil à une source d'alimentation pour le recharger.

Les quatre indicateurs de batterie clignoteront alternativement pendant la charge.



Lorsque la charge atteint 100 %, les quatre segments de l'icône de batterie restent allumés.

Si l'appareil n'est pas en charge et que la batterie dépasse 20 %, aucun indicateur n'est affiché.



Une charge complète dure environ 200 minutes et permet plusieurs utilisations, idéale pour les voyages ou le quotidien. Elle se recharge facilement via USB-C dans la voiture, sur un ordinateur, une prise électrique ou une batterie portable.



AVERTISSEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ

NORME : EN 14350

INFORMATIONS TECHNIQUES IMPORTANTES

TENSION NOMINALE : DC 7,4 V

COURANT NOMINAL : 5 A

PUISSANCE : 36 W

POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT – AVERTISSEMENT !

- UTILISEZ TOUJOURS CE PRODUIT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
- N'UTILISEZ JAMAIS LES TÉTINES COMME SUCETTE.
- UNE SUCCION CONTINUE ET PROLONGÉE DE LIQUIDES PROVOQUE DES CARIES.
- VÉRIFIEZ TOUJOURS LA TEMPÉRATURE DES ALIMENTS AVANT DE NOURRIR.
- JETEZ AUX PREMIERS SIGNES DE DÉTÉRIORATION OU DE FAIBLESSE.
- GARDEZ LES COMPOSANTS INUTILISÉS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE JAMAIS ATTACHER À DES CORDONS, RUBANS, LACETS OU PARTIES DÉTACHÉES DE VÊTEMENTS. L'ENFANT POURRAIT S'ÉTRANGLER.
- INSPECTEZ LA TÉTINE AVANT CHAQUE UTILISATION ET TIREZ-LA DANS TOUTES LES DIRECTIONS. JETEZ-LA AUX PREMIERS SIGNES DE DOMMAGE OU DE FAIBLESSE.
- NE LAISSEZ PAS UNE TÉTINE EN PLEIN SOLEIL, À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR, OU DANS UNE SOLUTION STÉRILISANTE PLUS LONGTEMPS QUE RECOMMANDÉ, CAR CELA POURRAIT L'AFFAIBLIR.

- AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, NETTOYEZ-LE SOIGNEUSEMENT.
- NE LAISSEZ PAS L'EAU PÉNÉTRER DANS LA BASE DE L'APPAREIL ET NE PLONGEZ PAS LA BASE **ÉLECTRIQUE DANS L'EAU**.
- CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE **BOUILLI**.
- UTILISEZ UNIQUEMENT DE L'EAU **PURIFIÉE** OU PRÉALABLEMENT BOUILLIE PUIS REFROIDIE POUR LE CHAUFFAGE.
- N'AJOUTEZ PAS D'EAU À PLUS DE 50°C, CAR CELA POURRAIT **PROVOQUER** DES BRÛLURES CHEZ LE BÉBÉ.
- VÉRIFIEZ TOUJOURS LA **TEMPÉRATURE** DU LIQUIDE AVANT DE NOURRIR L'ENFANT AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURE.
- CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE **PERSONNEL UNIQUEMENT**.
- IL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR PLUSIEURS PERSONNES AFIN D'ÉVITER TOUTE CONTAMINATION CROISÉE.
- NE PLACEZ PAS LE **PRODUIT** PRÈS DE **FLAMMES** NUES OU DE SOURCES DE CHALEUR POUR ÉVITER LES ACCIDENTS.
- SI L'APPAREIL OU LE CÂBLE **D'ALIMENTATION** EST ENDOMMAGÉ, **N'ESSAYEZ** PAS DE LE **RÉPARER** VOUS-MÊME.
- CONFIEZ-LE À UN CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ OU CONTACTEZ LE **FABRICANT** POUR RÉPARATION.
- NE PLACEZ PAS L'APPAREIL PRÈS DE CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES OU À L'INTÉRIEUR DE FOURS CHAUDS.
- CET APPAREIL N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES (Y COMPRIS LES ENFANTS) AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES, OU MANQUANT D'EXPÉRIENCE OU DE CONNAISSANCES, SAUF SI ELLES SONT SURVEILLÉES OU FORMÉES PAR UNE PERSONNE RESPONSABLE DE LEUR SÉCURITÉ.
- MANIPULEZ LE PRODUIT AVEC **PRÉCAUTION**.
- ÉVITEZ LES **CHOCs** OU LES **CHUTES** POUVANT ENDOMMAGER L'APPAREIL.



使用说明书

请在使用前阅读。

型号: BABYFY RF-107E

中文(简体)

babyfy



第一步

向奶瓶中倒入 60 至 240 毫升的饮用水。
充满电后将奶瓶放在加热底座上。



第二步

连续按两次“电源”按钮打开奶瓶。
使用 “+” 或 “-” 按钮将加热温度设置在 37°C 到 55°C 之间。
警告： 不要超过 45°C，以确保宝宝的安全。



第三步

选择好温度后，保持屏幕 3 秒不操作。
设备将自动开始加热过程。推荐的奶温为 37°C，接近宝宝的体温。

第四步

设备将在温度低于设定值时自动保持恒温



为了更快且均匀的加热，建议不要将奶瓶加满。
请注意，液体量越多，达到目标温度所需的时间可能越长。

消毒奶瓶说明



首次使用前，请拆解并清洗产品，然后将各部件放入沸水中煮沸5分钟，以确保卫生。

每次使用前，请仔细清洁，以确保卫生。

推荐的清洁方法：使用洗碗机清洗。

请确保所有部件，包括那些看不见但食物经过的区域，都经过彻底清洗，并用清水冲洗干净以去除残留物。

请避免使用可能损坏产品的不当清洁、加热或储存方法。

1

打开奶瓶盖，取下瓶盖和奶嘴。

2

按压并将奶嘴从环和瓶盖分离。

3

取下奶瓶手柄（如已安装）。

4

将所有可拆卸部件放入奶瓶消毒器中进行清洁和消毒。
您也可以将可拆卸部件放入洗碗机清洗，完全没有问题。



重要提示：只有可拆卸部件可使用洗碗机清洗。
切勿将加热底座浸入水中或放入洗碗机中。

电源供应



当电池电量达到 20% 时，电池图标会持续闪烁。



将设备连接电源进行充电。
充电时，四个电池指示灯会交替闪烁。



当电量达到 100% 时，电池图标的四个段会持续亮起。

如果未在充电且电池电量高于 20%，则不显示任何指示灯。



充满一次电大约需要 200 分钟，可多次使用，非常适合旅行或日常使用。
可通过 USB-C 在汽车、电脑、电源插座或移动电源中轻松充电。



重要安全警告

标准：EN 14350

重要技术信息

额定电压：DC 7.4 V

额定电流：5 A

功率：36 W

为了您孩子的安全与健康 – 警告！

- 请始终在成人监护下使用本产品。
- 切勿将奶嘴当作安抚奶嘴使用。
- 长时间持续吸吮液体会导致蛀牙。
- 喂食前请务必检查食物温度。
- 若发现损坏或变弱迹象，请立即丢弃。
- 未使用的部件请放在儿童接触不到的地方。
- 切勿将本产品系在绳子、带子、鞋带或衣物松散部位上，婴儿可能会被缠绕窒息。
- 每次使用前请检查奶嘴，并从各个方向拉扯。若发现损坏或变形，请立即丢弃。
- 不要将奶嘴直接暴露在阳光或高温下，也不要消毒液中浸泡超过建议时间，否则可能导致奶嘴变弱。

- 在使用本产品之前，请彻底清洁。
- 请勿让水进入设备底部，且不要将电动底座浸入水中。
- 本产品不可煮沸。
- 加热时只能使用净化水或预先煮沸并冷却的水。
- 请勿添加超过 50°C 的水，以免烫伤婴儿。
- 喂食前务必检查液体温度，以避免烫伤风险。
- 本产品仅供个人使用。
- 为避免交叉污染，不应由多个人共同使用。
- 不要将产品放在明火或热源附近，以防发生事故。
- 如果设备或电源线损坏，请勿自行修理。
- 请将设备送至授权维修中心，或联系制造商进行维修。
- 不要将设备放在电炉旁或热烤箱内。
- 本设备不适合身体、感官或心理能力较弱或缺乏经验和知识的人士（包括儿童）使用，除非在负责其安全的人的监督或指导下使用。
- 请小心操作本产品。
- 避免撞击或跌落，以免损坏设备。